

Sessize Alma

Mutfak veya su buharı nedeniyle meydana gelen istenmeyen bir alarmda duman dedektörü kolayca test düğmesiyle yakl. 10 dakika „sessize alınabilir. Bu süreçte kırmızı LED saniyede yakl. 1 kez yanıp söner. Örn. bir süpürge sopasıyla kolayca sessize alınabilir ve bu sayede duman dedektörünün devreye girme hassasiyeti azaltılır. Buna rağmen duman dedektörü hala etkindir! Hatalı alarmda sessize alındığında 10 dakika sona sınırlama gerçekleşir! Normal durum tekrar oluşturulur.



Aşağıdaki uyarıyı kesin ve evde her zaman erişilebilecek bir yerde saklayın - Güvenliğiniz için.

Duman dedektöründeki bir arıza durumunda Minol Müşteri Hizmetleri size yardımcı olur. Geceleri, hafta sonları ve tatil günlerinde de yedi gün 24 saat hizmetinizdedir.

Minol Duman Dedektörü Müşteri Hizmetleriniz

Telefon: **0711 9491-1999**

Dikkat! Yangın durumunda derhal itfaiyeyi 112 numaralı telefondan bilgilendirin.

Bakım ve Koruyucu Bakım

Duman dedektörleri aerosoller, temizlik maddeleri veya suyla temas ettirilmemelidir. Dış kirleri hafif nemli bir bezle giderin. Tozlar ve tiftikler antistatik yüklenmiş bir toz alıcısıyla giderin. Dikkat! Piller (pil seti veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz kalmamalıdır.

Hazırlanın

Evde yaşayan herkes, meydana gelmesi durumunda tanımlayabilmesi için duman dedektörünün uyarı tonu ve bildirim sistematığı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bir ateş oluştuğunda daha önce hazırlanmış ve çalışılmış bir kaçış yolu hayat kurtarabilir. Evde yaşayanlarla ortak kaçış yolunu görüşün ve birlikte buradan geçin. Kaçış yollarında engeller bulunmamalıdır. Bu nedenle engellerin oluşmamasına ve bu nedenle de binadan kaçarken sorun yaşanmamasına dikkat edin. Ciddi bir durumda kapıyı açmadan önce ellerinizle kontrol edin. Kapı sıcak ise arkasında bir yangın olabilir. Kapıyı kapalı bırakın ve başka bir kaçış yolu arayın. Kapının açılması nedeniyle oluşacak bir hava girişi alevi daha da büyütebilir. Kişisel eşyalarınızı toplamakla zaman kaybetmeyin. Bunların yeri doldurulabilir, hayatınızın yeri doldurulamaz! Evde yaşayan herkesi bilgilendirin ve olabildiğince çabuk binadan çıkın.

Oda değişikliğinde Minol servisi duman dedektörüne yönelik tadilatın veya duman dedektörünün yerinin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol eder.

Kısaca en önemlileri:**Sakinliğinizi koruyun****Yangını bildirin**

Yangın bildiricisini devreye alın



Acil çağrı

Güvenli bir yere kaçın

Tehlike altındaki kişileri uyarın. Pencere ve kapıları kapatın. Yardıma muhtaç olanları yanınıza alın. İşaretlenmiş kaçış yollarını takip edin.



Asansörü kullanmayın
Toplanma yerini arayın
Talimatlara dikkat edin

Yangını söndürmeye çalışın

Yangın söndürücüsü kullanın

Minol – değerli olan her şey

Duman Dedektörü

MINOL DUMAN DEDEKTÖRÜ HİZMETİ MINOPROTECT 3 RADIO‘LU

„Duman dedektörleri hayat kurtarır!“

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 25
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 94 91 - 0
Faks 0711 94 91 - 237
E-posta info@minol.com
Internet www.minol.de

Önemli Uyarılar

Duman dedektörlerin montaj yerleri DIN 14676 Uygulama Normunda bağlayıcı biçimde düzenlenmiştir. Duman dedektörleri bu nedenle asıl montaj yerinden çıkarılmamalı ve başka bir yere takılmamalıdır. Duman dedektörlerin görevi, oluşan yangınları duman oluşumuyla erken tespit etmek ve sizi tehdit eden tehlikeye karşı uyarıdır - özellikle gece siz ve koku duyunuz uyurken. Bu nedenle kendi güvenliğinizi için duman dedektörünün işlevselliğine dikkat edin. Duman dedektörünün üzerine boya sürmek, duvar kağıt yapıştırmak veya üzerini kapatmak arızalara ve hatta cihazın devre dışı kalmasına yol açar. Duman dedektörüne doğrudan bir lambayı veya ışığı tutmamaya dikkat edin. Nikotin ve sinek ilacı gibi faktörler yanlış alarmlara yol açabilir. Duman dedektörleri örn. yatakta sigara içildiğinde, çocuklar açık ateşle oynadığında veya dışarı sızan gaz nedeniyle patlamalar meydana geldiğinde yardımcı olamaz. Duman dedektörlerin kurulumu yangına karşı koruma konseptininin sadece bir bölümü olabilir. Duman dedektörleri bina sigortalarının veya başka türdeki sigortaların yerini almaz.

İşletim Modu

Duman dedektörünün ön tarafındaki kırmızı LED etkin olduğunu göstermek için her 46 saniyede bir yanıp söner. Bunun dışında cihaz karanlık ortamda optik göstergelerin aydınlatma parlaklığını azaltabilir (gece azaltması).

Arızalar

Cihaz hatalı bir alarm verirse öncelikle duman uyarı testini yürünün. Arıza gösterilmeye devam edilirse danışılacak kişiyi veya kapıcınızı bilgilendirin. Cihazı kesinlikle açmayın. Onarımı da kendiniz yapmaya çalışmayın.

Ortam Algılamasının Kullanılması

Duman dedektörü serbest duman girişini kontrol eden cihaz taraflı sensörlere sahiptir. Tadilat önlemleri gibi kısa süreli kısıtlamalar arıza bildirimlerine yol açmaz. 10 gün ve daha fazla devam eden uzun süreli kısıtlamalar Minol'de bir arıza giderme başlatılacak şekilde bir bildirim yol açar. Bu nedenle duman dedektörünüzün asıl montaj yerini değiştirmeyin

Duman Uyarı Testi

Otomatik testin yürütülmesi için duman dedektörü temel plakaya doğru şekilde sabitlenmelidir.

1. Duman dedektörünün ön tarafındaki kırmızı LED etkin olduğunu göstermek şimdi her 46 saniyede bir kez yanıp sönmelidir.
2. Test düğmesine kısaca basılarak işlev kontrolü. Test düğmesine kısaca basın ve bırakın. 2 kez arka arkaya kısa ses sinyalleri verildiğinde ve buna ek olarak kırmızı LED ritmik şekilde yandığında duman dedektörü sorunsuzdur.
3. Bir hata mevcut değilse duman dedektörü tekrar asıl işletim moduna geçer.
4. Duman dedektörü düzenli olarak test edilmelidir (ayda bir kez test edilmesi önerilir).

Dikkat: Test düğmesine basıldığında tüm duman dedektörü kontrol edilir. Bu nedenle dedektörü açık bir alev veya ateşle test etmeye çalışmayın.

Yardım gerekiyor mu? Minol servisi geceleri, hafta sonları ve tatil günlerinde de **0711 94 91-1999 numaralı Müşteri Hizmetleriyle** hizmetinizdedir. Ancak bununla birlikte bir arıza giderme hizmetinin bağlantılı olmadığını belirtiriz. Yanlış kullanım nedeniyle meydana gelen arıza giderme hizmetleri ücrete tabidir.

Yanlış Alarm

Belirli bir konsantrasyonda duman veya toz partikülleri içerisine sızdığına duman dedektörü alarm verir. Tadilat çalışmaları sırasında delme çalışmaları veya zımparalama nedeniyle oluşan ince toz ölçüm bölgesine ulaştığında yanlış alarm verilebilir. Bu nedenle tadilat çalışmalarında duman dedektörünün bu

süre boyunca yerinden çıkarılmasına veya üzerinin örtülmesine (hırsızlık alarmı etkin değilse) dikkat edin. Üzeri boyanmış duman dedektörleri işlevselliklerini kaybeder. Yanlış alarmlar mutfaktan veya banyodan duman (yemek pişirirken) veya su buharı duman dedektörünün bulunduğu diğer odalara ulaştığında


İşletim modu /Hata türü	Sinyal örneği			Gerekli önlemler
	Akustik sinyal	Kırmızı LED	Sarı LED	
Normal işletim		Her 46 saniyede bir kısa yanma		
Alarm kontrolü	2 kez arka arkaya kısa sinyal tonu.	Akustik sinyalle birlikte 2 kez arka arkaya kısa yanma		
Alarm modu	Saniyede 1 kez kısa sinyal tonu.	Akustik sinyalle birlikte saniyede 1 kez yanma.		Bir yangının olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde kendinizi güvene alın
Pil uyarısı (düşük pil kapasitesi)		Her 46 saniyede bir kısa yanma.	Her 20 saniyede bir kısa yanma ¹⁾	Danışılacak kişiyi bilgilendirin, 30 gün içerisinde cihazın değiştirilmesini sağlayın
Pil arızası ²⁾	Her 46 saniyede bir kısa sinyal tonu.	Her 46 saniyede iki kez kısa yanma.		Danışılacak kişiyi bilgilendirin, cihazın derhal değiştirilmesini sağlayın
Ölçüm bölgesi kirliliği ²⁾	Her 46 saniyede iki kısa sinyal tonu.	Her 46 saniyede iki kez kısa yanma.		Danışılacak kişiyi bilgilendirin, cihazın değiştirilmesini sağlayın
Test düğmesi hatası		Her 46 saniyede bir kısa yanma.	Kırmızı LED'le birlikte her 46 saniyede bir kısa yanma	Danışılacak kişiyi bilgilendirin, cihazın değiştirilmesini sağlayın
Sinyal vericisi hatalı ²⁾		Her 20 saniyede iki kez kısa yanma.	Kırmızı LED'le birlikte her 20 saniyede bir iki kez kısa yanma	Danışılacak kişiyi bilgilendirin, cihazın derhal değiştirilmesini sağlayın
Duman giriş delikleri tıkalı ²⁾		Her 20 saniyede iki kez kısa yanma.	Kırmızı LED'le birlikte her 20 saniyede bir kısa yanma	Cihazı kontrol edin, duman giriş deliklerinin girişini engelleyen durumları gidirin
Sessize Alma		Saniyede 1 kez yanma.		

¹⁾ Arıza göstergesi test düğmesine basılarak sürekli olarak kapatılabilir

²⁾ Arıza göstergeleri test düğmesine basıldığında yakl. 65 saat için kapatılabilir

Sinyal vericisi aracılığıyla verilen akustik arıza sinyalleri hata ilk kez meydana geldiğinde ve aynı zamanda karanlık bir ortamın olması durumunda maksimum 24 saatlik bir gecikmeyle verilir (gece erteleme).

da verilebilir. Bu durum yemek pişirirken mutfak kapısının kapatılmasıyla önlenir. Ancak yine de bir alarm verilirse duman dedektörü test düğmesiyle „sessize alınabilir“. Sessize alma tuşuna bastıktan sonra evinizi iyice havalandırmanız önemlidir. Uyarı: Pil bitmek üzere olduğunda sinyal verildiğinde veya sürekli devam eden bir arıza göstergesi durumunda saat ibresinin tersi istikametinde yapılan kısa bir çevirme hareketiyle duman dedektörü temel plakadan çıkarılmalıdır (hırsızlık koruması etkin değilse). Sinyal derhal durur.



Duman dedektöründeki bir arıza durumunda Minol Müşteri Hizmetleri size yardımcı olur. Geceleri, hafta sonları ve tatil günlerinde de yedi gün 24 saat hizmetinizdedir.

Minol Duman Dedektörü Müşteri Hizmetleriniz

Telefon: **0711 9491-1999**

Dikkat! Yangın durumunda derhal itfaiyeyi 112 numaralı telefonda bilgilendirin.